

# historischen Beschlägen für Fenster und Türen

## BAROCK BESCHLÄGE

Die Epoche des Barock währte etwa von 1575 bis 1770 und gliedert sich in die Phasen Frühbarock (bis ca. 1650), Hochbarock (ca. 1650–1720) und Spätbarock oder Rokoko (ca. 1720–1770). (Siehe: Rokoko-Beschläge)

Der barocke Baustil hat seinen Ursprung in Italien. In Deutschland begann erst nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) eine rege Bautätigkeit. Vor allem im Süden Deutschlands entstanden prunkvolle, barocke Kirchenbauten, Schlösser und Adelshäuser. Zu den bekanntesten europäischen Bauwerken gehören die Schlösser Versailles bei Paris, Schönbrunn in Wien, und Nymphenburg in München.

Der Barockstil löst die auf Einheit und Ruhe hinzielende, klar gegliederte Kunst der Renaissance ab. Barock Beschläge sind meist reich an ornamentalen Schmuck und zeichnen sich durch Ihre Üppigkeit aus. Sie sollen von Macht und Reichtum zeugen.

Wir haben zum Beispiel für das barocke Wasserschloss Körtlinghausen im Sauerland, Schloss Belvedere in Weimar und Schloss Bellevue in Kassel, sowie für Schloss Hubertusburg Beschläge geliefert.



» Schloss Belvedere



» Barock-Kastenschloss

» Barock-Türgarnitur

Preise der dargestellten Barockbeschläge auf Anfrage.

13

